

スイッチ生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

<13AL> 蛍光式スイッチ(シリーズ終了)	15GL-140-0010-E	8A2122-Z	8B2022-Z
13AL-060-0000-X	15GL-140-0030-E	8A3011C-Z	8B2041-Z
13AL-060-0010-X	15GL-140-0080-E	8A3012C-Z	8B2042-Z
13AL-060-0020-X	15GL-140-0160-E	8A3021-Z	8B2051-Z
13AL-060-0030-X	15GL-141-0000-E	8A3022C-Z	8B2052-Z
13AL-060-0040-X	15GL-141-0001-E	8A3022-Z	8B2061-Z
13AL-060-0050-X	15GL-141-0010-E	8A3041C-Z	8B2062-Z
13AL-090-0000-X	15GL-141-0030-E	8A3042C-Z	8B3012-Z
13AL-090-0010-X	15GL-141-0080-E	8A3042-Z	8B3021-Z
13AL-090-0020-X	15GL-141-0160-E	8A3051C-Z	8B3022-Z
13AL-090-0030-X	15GL-180-0000-E	8A3051-Z	8B4012-Z
13AL-090-0040-X	15GL-180-0001-E	8A3052C-Z	8B4021-Z
13AL-090-0050-X	15GL-180-0010-E	8A3052-Z	8B4022-Z
13AL-110-0000-X	15GL-180-0030-E	8A3061C-Z	<8C> トグルスイッチ
13AL-110-0010-X	15GL-180-0080-E	8A3061-Z	8C1011C-Z
13AL-110-0020-X	15GL-180-0160-E	8A3062C-Z	8C1012C-Z
13AL-110-0030-X	15GL-181-0000-E	8A3062-Z	8C1021C-Z
13AL-110-0040-X	15GL-181-0001-E	8A4011C-Z	8C1022-Z
13AL-110-0050-X	15GL-181-0010-E	8A4012C-Z	8C1041-Z
<13BL> 蛍光式スイッチ(シリーズ終了)	15GL-181-0030-E	8A4012-Z	8C1042-Z
13BL-060-0000-X	15GL-181-0080-E	8A4021-Z	8C1051-Z
13BL-060-0010-X	15GL-181-0160-E	8A4022C-Z	8C1052-Z
13BL-060-0020-X	<8A> トグルスイッチ	8A4022C-Z	8C1061-Z
13BL-060-0030-X	8A1021C-Z	8A4041C-Z	8C1062-Z
13BL-060-0040-X	8A1041C-Z	8A4041-Z	8C2011C-Z
13BL-060-0050-X	8A1041-Z	8A4042C-Z	8C2012C-Z
13BL-090-0000-X	8A1042C-Z	8A4042-Z	8C2012-Z
13BL-090-0010-X	8A1042-Z	8A4051C-Z	8C2021C-Z
13BL-090-0020-X	8A1051C-Z	8A4051-Z	8C2022C-Z
13BL-090-0030-X	8A1051-Z	8A4052C-Z	8C2022-Z
13BL-090-0040-X	8A1052C-Z	8A4052-Z	8C2041-Z
13BL-090-0050-X	8A1052-Z	8A4061C-Z	8C2042-Z
13BL-110-0000-X	8A1061C-Z	8A4061-Z	8C2051-Z
13BL-110-0010-X	8A1061-Z	8A4062C-Z	8C2052-Z
13BL-110-0020-X	8A1062C-Z	8A4101C-Z	8C2061-Z
13BL-110-0030-X	8A1062-Z	8A4102C-Z	8C2062-Z
13BL-110-0040-X	8A2012C-Z	8A4102-Z	8C3012-Z
13BL-110-0050-X	8A2021C-Z	8A4111C-Z	8C3021-Z
<15EL> 蛍光式スイッチ(シリーズ終了)	8A2022C-Z	8A4111-Z	8C3022-Z
15EL-122-0000-E	8A2041C-Z	8A4112C-Z	8C4011-Z
15EL-122-0010-E	8A2041-Z	8A4112-Z	8C4012-Z
15EL-122-0020-E	8A2042-Z	8A4121C-Z	8C4021-Z
15EL-122-0030-E	8A2051-Z	8A4121-Z	8C4022-Z
15EL-122-0040-E	8A2052C-Z	8A4122C-Z	<8D> トグルスイッチ(シリーズ終了)
15EL-122-0050-E	8A2052-Z	8A4122-Z	8D1011C-Z
15EL-152-0000-E	8A2061C-Z	<8B> トグルスイッチ	8D1011-Z
15EL-152-0010-E	8A2061-Z	8B1011C-Z	8D1012C-Z
15EL-152-0020-E	8A2062C-Z	8B1012C-Z	8D1012-Z
15EL-152-0030-E	8A2062-Z	8B1021C-Z	8D1021C-Z
15EL-152-0040-E	8A2101C-Z	8B1022C-Z	8D1021-Z
15EL-152-0050-E	8A2101-Z	8B1022-Z	8D1022C-Z
15EL-182-0000-E	8A2102C-Z	8B1041-Z	8D1022-Z
15EL-182-0010-E	8A2102-Z	8B1042-Z	8D1041-Z
15EL-182-0020-E	8A2111C-Z	8B1051-Z	8D1042-Z
15EL-182-0030-E	8A2111-Z	8B1061-Z	8D1051-Z
15EL-182-0040-E	8A2112C-Z	8B1062-Z	8D1052-Z
15EL-182-0050-E	8A2112-Z	8B2011C-Z	8D1061-Z
<15GL> 蛍光式スイッチ(シリーズ終了)	8A2121C-Z	8B2012C-Z	8D1062-Z
15GL-140-0000-E	8A2121-Z	8B2021C-Z	8D2011C-Z
15GL-140-0001-E	8A2122C-Z	8B2022C-Z	8D2011-Z

スイッチ生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

8D2012C-Z	8F2021-Z	8G2062C-Z	8HD2052-Z
8D2012-Z	8F2022C-Z	8G2062-Z	8HD2061-Z
8D2021C-Z	8F2022-Z	8G2064C-Z	8HD2062-Z
8D2021-Z	8F2041-Z	8G2064-Z	<8J> トグルスイッチ
8D2022C-Z	8F2042-Z	8G2066C-Z	8J1011C-Z
8D2022-Z	8F2051-Z	8G2066-Z	8J1021C-Z
8D2041-Z	8F2052-Z	<8GA> トグルスイッチ	8J1022C-Z
8D2042-Z	8F2061-Z	8GA1022-Z	8J1041-Z
8D2051-Z	8F2062-Z	8GA1024-Z	8J1042-Z
8D2052-Z	8F3011-Z	8GA1026-Z	8J1051-Z
8D2061-Z	8F3012-Z	8GA2016-Z	8J1052-Z
8D2062-Z	8F3021-Z	8GA2022-Z	8J1061-Z
8D3011-Z	8F3022-Z	8GA2024-Z	8J1062-Z
8D3012-Z	8F4012-Z	8GA2026-Z	8J2011C-Z
8D3021-Z	8F4021-Z	<8GD> トグルスイッチ(シリーズ終了)	8J2012C-Z
8D3022-Z	8F4022-Z	8GD1012-Z	8J2021C-Z
8D4011-Z	<8G> トグルスイッチ	8GD1014-Z	8J2022C-Z
8D4012-Z	8G1012C-Z	8GD1016-Z	8J2022-Z
8D4021-Z	8G1014C-Z	8GD1022-Z	8J2041-Z
8D4022-Z	8G1016C-Z	8GD1024-Z	8J2042-Z
<8E> トグルスイッチ	8G1022C-Z	8GD1026-Z	8J2051-Z
8E1012C-Z	8G1024C-Z	8GD2012-Z	8J2052-Z
8E1022C-Z	8G1026C-Z	8GD2014-Z	8J2061-Z
8E1022-Z	8G1026-Z	<8GS> トグルスイッチ(シリーズ終了)	8J2062-Z
8E1041-Z	8G1042C-Z	8GS1012-Z	8J3011-Z
8E1042-Z	8G1044C-Z	8GS1014-Z	8J3022-Z
8E1051-Z	8G1044-Z	8GS1016-Z	8J4012-Z
8E1052-Z	8G1046C-Z	8GS2012-Z	8J4021-Z
8E1061-Z	8G1046-Z	8GS2014-Z	8J4022-Z
8E1062-Z	8G1052C-Z	8GS2016-Z	<8M> レバー&ロッカースイッチ
8E2012-Z	8G1052-Z	<8H> レバー&ロッカースイッチ	8M1011C-Z
8E2021C-Z	8G1054C-Z	8H1022-Z	8M1021C-Z
8E2022C-Z	8G1054-Z	8H1042-Z	8M1021-Z
8E2022-Z	8G1056C-Z	8H1051-Z	8M1041-Z
8E2041-Z	8G1056-Z	8H1052-Z	8M1051-Z
8E2042-Z	8G1062C-Z	8H1062-Z	8M1061-Z
8E2051-Z	8G1062-Z	8H2011C-Z	8M2011C-Z
8E2052-Z	8G1064C-Z	8H2021C-Z	8M2021C-Z
8E2061-Z	8G1066C-Z	8H2022-Z	8M2021-Z
8E2062-Z	8G1066-Z	8H2042-Z	8M2041-Z
8E3012-Z	8G2012C-Z	8H2051-Z	8M2051-Z
8E3021-Z	8G2014C-Z	8H2052-Z	8M2061-Z
8E3022-Z	8G2016C-Z	8H2061-Z	8M3021-Z
8E4012-Z	8G2022C-Z	<8HD> レバー&ロッカースイッチ	8M4021-Z
8E4021-Z	8G2022-Z	8HD1011C-Z	<8N> 押ボタンスイッチ
8E4022-Z	8G2024C-Z	8HD1012-Z	8N1011C-Z
<8F> トグルスイッチ	8G2024-Z	8HD1021C-Z	8N1012-Z
8F1012C-Z	8G2026C-Z	8HD1021-Z	8N2011C-Z
8F1021C-Z	8G2026-Z	8HD1022-Z	8N2021C-Z
8F1021-Z	8G2042C-Z	8HD1042-Z	<8P> 押ボタンスイッチ
8F1022C-Z	8G2042-Z	8HD1051-Z	8P1012-Z
8F1022-Z	8G2044C-Z	8HD1052-Z	8P1022-Z
8F1041-Z	8G2044-Z	8HD1061-Z	8P2012-Z
8F1042-Z	8G2046C-Z	8HD1062-Z	8P2022-Z
8F1051-Z	8G2046-Z	8HD2011C-Z	8P3011-Z
8F1052-Z	8G2052C-Z	8HD2012-Z	8P3021-Z
8F1061-Z	8G2052-Z	8HD2021C-Z	8P4011-Z
8F1062-Z	8G2054C-Z	8HD2022-Z	8P4021-Z
8F2011C-Z	8G2054-Z	8HD2041-Z	<8Q> レバー&ロッカースイッチ(シリーズ終了)
8F2012C-Z	8G2056C-Z	8HD2042-Z	8Q1011-Z
8F2021C-Z	8G2056-Z	8HD2051-Z	8Q1021C-Z

スイッチ生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

8Q1021-Z	8SS2012C-Z	AP2L-6M-Z	ATE1H-2J3-10-Z
8Q1041-Z	8SS2022C-Z	AP2L-6S-Z	ATE1H-6F3-10-Z
8Q1051-Z	<8V-M> レバー&ロッカースイッチ	AP2M-2H-Z	ATE1H-6J3-10-Z
8Q1061-Z	8V1012C-M-Z	AP2M-2M-Z	ATE1H-7F3-10-Z
8Q2011C-Z	8V1022C-M-Z	AP2M-2S-Z	ATE1H-7J3-10-Z
8Q2011-Z	8V1022-M-Z	AP2M-6S-Z	ATE1H-7M3-10-Z
8Q2021C-Z	8V1042-M-Z	AP2R-2H-Z	ATE2D-2J3-10-Z
8Q2021-Z	8V1052-M-Z	AP2R-2S-Z	ATE2D-6J3-10-Z
8Q2041-Z	8V2022C-M-Z	AP2R-2S-Z	ATE2D-7F3-10-Z
8Q2051-Z	8V2022-M-Z	<APE> 押ボタンスイッチ	ATE2D-7J3-10-Z
8Q2061-Z	8V2042-M-Z	APE2F-5M-10-Z	ATE2D-7M3-10-Z
8Q3011-Z	8V2052-M-Z	<AS> スライドスイッチ	ATE2E-2F3-10-Z
8Q3021-Z	<8V-Q> レバー&ロッカースイッチ(シリーズ終了)	AS1E-6M-10-Z	ATE2E-2J3-10-Z
8Q4011-Z	8V1012-Q-Z	AS2E-2M-10-Z	ATE2E-5F3-10-Z
8Q4021-Z	8V1022-Q-Z	AS2E-5M-10-Z	ATE2E-5M3-10-Z
<8R> 押ボタンスイッチ	8V1042-Q-Z	AS2E-6M-10-Z	ATE2E-6F3-10-Z
8R1011B-N-Z	8V1052-Q-Z	AS2P-2M-10-Z	ATE2E-6J3-10-Z
8R1012B-N-Z	8V1062-Q-Z	AS2P-5M-10-Z	ATE2E-6M3-10-Z
8R1012-N-Z	8V2012-Q-Z	AS2P-6M-10-Z	ATE2E-7F3-10-Z
8R2011B-N-Z	8V2022-Q-Z	<ASE> スライドスイッチ	ATE2E-7J3-10-Z
8R2012B-N-Z	8V2042-Q-Z	ASE1E-5M-10-Z	ATE2E-7M3-10-Z
8R2012-N-Z	<8W> 押ボタンスイッチ	ASE1E-6M-10-Z	ATE2F-2F3-10-Z
<8S> トグルスイッチ	8W1011-N-Z	ASE2E-5M-10-Z	ATE2F-2J3-10-Z
8S1011C-Z	8W1021B-N-Z	ASE2E-6M-10-Z	ATE2F-5F3-10-Z
8S1011-Z	8W1022-N-Z	ASE2N-5M-10-Z	ATE2F-5M3-10-Z
8S1012-Z	8W2011-N-Z	ASE2P-2M-10-Z	ATE2F-6F3-10-Z
8S1021C-Z	8W2021B-N-Z	ASE2P-5M-10-Z	ATE2F-6J3-10-Z
8S1021-Z	8W2022B-N-Z	ASE2P-6M-10-Z	ATE2F-6M3-10-Z
8S1022-Z	8W2022-N-Z	<ATE> トグルスイッチ	ATE2F-7F3-10-Z
8S1041-Z	<8Y> 押ボタンスイッチ	ATE1D-2J3-10-Z	ATE2F-7J3-10-Z
8S1042-Z	8Y4011-Z	ATE1D-5F3-10-Z	ATE2F-7M3-10-Z
8S1051-Z	8Y4012-Z	ATE1D-6F3-10-Z	ATE2G-2J3-10-Z
8S1052-Z	<ALE> レバー&ロッカースイッチ	ATE1D-6J3-10-Z	ATE2G-5F3-10-Z
8S1061-Z	ALE1E-5M4-10-Z	ATE1D-7F3-10-Z	ATE2G-6F3-10-Z
8S1062-Z	ALE1F-5M4-10-Z	ATE1D-7F3-10-Z	ATE2G-6J3-10-Z
8S2011C-Z	ALE1G-5M4-10-Z	ATE1D-7J3-10-Z	ATE2G-6M3-10-Z
8S2011-Z	ALE1H-2M4-10-Z	ATE1D-7M3-10-Z	ATE2G-7F3-10-Z
8S2012-Z	ALE1H-5M4-10-Z	ATE1E-2J3-10-Z	ATE2G-7J3-10-Z
8S2021C-Z	ALE2E-2M4-10-Z	ATE1E-5F3-10-Z	ATE2G-7M3-10-Z
8S2021-Z	ALE2E-5M4-10-Z	ATE1E-6F3-10-Z	ATE2H-2F3-10-Z
8S2022-Z	ALE2F-2M4-10-Z	ATE1E-6J3-10-Z	ATE2H-2J3-10-Z
8S2041-Z	ALE2F-5M4-10-Z	ATE1E-7F3-10-Z	ATE2H-2M3-10-Z
8S2042-Z	ALE2G-2M4-10-Z	ATE1E-7J3-10-Z	ATE2H-5F3-10-Z
8S2051-Z	ALE2G-5M4-10-Z	ATE1E-7M3-10-Z	ATE2H-5M3-10-Z
8S2052-Z	ALE2H-2M4-10-Z	ATE1F-2F3-10-Z	ATE2H-6F3-10-Z
8S2061-Z	ALE2H-5M4-10-Z	ATE1F-2J3-10-Z	ATE2H-6J3-10-Z
8S2062-Z	ALE2N-2M4-10-Z	ATE1F-5F3-10-Z	ATE2H-6M3-10-Z
8S3011-Z	ALE2P-2M4-10-Z	ATE1F-5M3-10-Z	ATE2H-7F3-10-Z
8S3012-Z	ALE2R-2M4-10-Z	ATE1F-6F3-10-Z	ATE2H-7J3-10-Z
8S3021-Z	ALE2S-2M4-10-Z	ATE1F-6J3-10-Z	ATE2H-7M3-10-Z
8S3022-Z	ALE2T-2M4-10-Z	ATE1F-7J3-10-Z	ATE2N-2F3-10-Z
8S4011-Z	<AP> 押ボタンスイッチ	ATE1F-7M3-10-Z	ATE2N-2M3-10-Z
8S4012-Z	AP1B-2H-Z	ATE1G-2F3-10-Z	ATE2N-5F3-10-Z
8S4021-Z	AP1B-2M-Z	ATE1G-2J3-10-Z	ATE2N-5M3-10-Z
8S4022-Z	AP1B-2S-Z	ATE1G-6F3-10-Z	ATE2N-6F3-10-Z
<8SS> スライドスイッチ	AP1B-6M-Z	ATE1G-6J3-10-Z	ATE2N-6M3-10-Z
8SS1011C-Z	AP1B-6S-Z	ATE1G-7F3-10-Z	ATE2P-2F3-10-Z
8SS1012C-Z	AP2L-2H-Z	ATE1G-7J3-10-Z	ATE2P-2M3-10-Z
8SS1022C-Z	AP2L-2M-Z	ATE1G-7M3-10-Z	ATE2P-5F3-10-Z
8SS2011C-Z	AP2L-2S-Z	ATE1H-2F3-10-Z	ATE2P-5M3-10-Z

スイッチ生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

ATE2P-6M3-10-Z	CF-LA-1AC4-6C	CF-LA-2KL-4C	ATE2P-6F3-10-Z
ATE2R-2F3-10-Z	CF-LA-1AC-4C	CF-LA-2KL-5	CFPB-1CC-3O2W
ATE2R-2M3-10-Z	CF-LA-1AC-5	CF-LA-2KL-5C	CFPB-1CC-3O6W
ATE2R-5F3-10-Z	CF-LA-1AC-5C	CF-LA-2KL-6	CFPB-1CC-3O9W
ATE2R-5M3-10-Z	CF-LA-1AC-6	CF-LA-2KL-6C	CFPB-1CC-4W1W
ATE2R-6F3-10-Z	CF-LA-1AC-6C	CF-LA-2KZ2-1	CFPB-1CC-4W2W
ATE2R-6M3-10-Z	CF-LA-1AL-3C	CF-LA-2KZ2-2C	CFPB-1CC-4W6W
ATE2S-2F3-10-Z	CF-LA-1AL-4	CF-LA-2KZ2-4	CFPB-1CC-4W9W
ATE2S-2M3-10-Z	CF-LA-1AL-4C	CF-LA-2KZ2-4C	CFPB-1CC-5B1W
ATE2S-5F3-10-Z	CF-LA-1AL-5	CF-LA-2KZ2-6	CFPB-1CC-5B2W
ATE2S-5M3-10-Z	CF-LA-1AL-5C	CF-LA-2KZ2-6C	CFPB-1CC-5B6W
ATE2S-6F3-10-Z	CF-LA-1AL-6	<CF-LD> レバースイッチ	CFPB-1CC-5B9W
ATE2S-6M3-10-Z	CF-LA-1AL-6C	CF-LD- 1 DC4-AG2	CFPB-1CC-5G1W
ATE2T-2F3-10-Z	CF-LA-1AZ2-2	CF-LD- 1 DC4-AG2W	CFPB-1CC-5G2W
ATE2T-2M3-10-Z	CF-LA-1AZ2-2C	CF-LD- 1 DC4-AR2	CFPB-1CC-5G6W
ATE2T-5F3-10-Z	CF-LA-1AZ2-4	CF-LD- 1 DC4-AR2W	CFPB-1CC-5G9W
ATE2T-5M3-10-Z	CF-LA-1AZ2-4C	CF-LD- 1 DC4-AW2	CFPB-1CC-5Y1W
ATE2T-6F3-10-Z	CF-LA-1AZ2-5	CF-LD- 1 DC4-AW2W	CFPB-1CC-5Y2W
ATE2T-6M3-10-Z	CF-LA-1AZ2-5C	CF-LD- 1 DC6-AG2	CFPB-1CC-5Y6W
<ATE4/ATLE4>> トグルスイッチ	CF-LA-1AZ2-6	CF-LD- 1 DC6-AG2W	CFPB-1CC-5Y9W
ATE42D-2M3-Z	CF-LA-1AZ2-6C	CF-LD- 1 DC6-AR2	<CFT2> トグルスイッチ
ATE42D-2M4-Z	CF-LA-2KC-1	CF-LD- 1 DC6-AR2W	CFT2-1FC4-AW
ATE42E-2M3-Z	CF-LA-2KC-1C	CF-LD- 1 DC6-AW2	CFT2-1FC6-AW
ATE44D-2M3-Z	CF-LA-2KC-2	CF-LD- 1 DC6-AW2W	CFT2-1FC-AW
ATLE2N-5M3-Z	CF-LA-2KC-2C	CF-LD- 1 DC-AG2	CFT2-2NC4-AW
ATLE42D-6M3-Z	CF-LA-2KC-3	CF-LD- 1 DC-AG2W	CFT2-2NC6-AW
ATLE42E-2M3-Z	CF-LA-2KC-4	CF-LD- 1 DC-AR2	CFT2-2NC-AW
ATLE42E-6M3-Z	CF-LA-2KC4-1	CF-LD- 1 DC-AR2W	CFT2-2PC4-AW
ATLE44D-2M3-Z	CF-LA-2KC4-1C	CF-LD- 1 DC-AW2	CFT2-2PC6-AW
ATLE44D-2M4-Z	CF-LA-2KC4-2	CF-LD- 1 DC-AW2W	CFT2-2PC-AW
ATLE44E-2M3-Z	CF-LA-2KC4-2C	<CFPB> 蛍光式スイッチ	CFT2-2RC4-AW
ATLE44E-2M4-Z	CF-LA-2KC4-3	CFPB-1CC-1B1W	CFT2-2RC6-AW
<BT> トグルスイッチ (シリーズ終了)	CF-LA-2KC4-3C	CFPB-1CC-1B2W	CFT2-2RC-AW
BT1D-2M4-Z	CF-LA-2KC4-4	CFPB-1CC-1B6W	CFT2-2SC4-AW
BT1E-2M4-Z	CF-LA-2KC4-4C	CFPB-1CC-1B9W	CFT2-2SC6-AW
BT1F-2M4-Z	CF-LA-2KC4-5	CFPB-1CC-1G1W	CFT2-2SC-AW
BT1G-2M4-Z	CF-LA-2KC4-5C	CFPB-1CC-1G2W	CFT2-2TC4-AW
BT1H-2M4-Z	CF-LA-2KC4-6	CFPB-1CC-1G6W	CFT2-2TC6-AW
BT2N-2M4-Z	CF-LA-2KC4-6C	CFPB-1CC-1G9W	CFT2-2TC-AW
BT2P-2M4-Z	CF-LA-2KC-4C	CFPB-1CC-1O1W	<CL-LB> ロッカースイッチ
BT2R-2M4-Z	CF-LA-2KC5-1	CFPB-1CC-1O2W	CL-LB-11A1-S00-21A0-0-000
BT2S-2M4-Z	CF-LA-2KC5-1C	CFPB-1CC-1O6W	CL-LB-11B1-S00-21A0-0-000
BT2T-2M4-Z	CF-LA-2KC5-2	CFPB-1CC-1O9W	<CLP44> 蛍光式スイッチ (シリーズ終了)
<CF-LA> ロッカースイッチ	CF-LA-2KC5-2C	CFPB-1CC-1R1W	CLP44-L2
CF-LA-1AC-1	CF-LA-2KC5-3	CFPB-1CC-1R2W	CLP44-L25
CF-LA-1AC-1C	CF-LA-2KC5-4	CFPB-1CC-1R6W	CLP44-L26
CF-LA-1AC-2	CF-LA-2KC5-4C	CFPB-1CC-1R9W	<DP> 押ボタンスイッチ
CF-LA-1AC-2C	CF-LA-2KC5-5	CFPB-1CC-1W1W	DP2-100-B-Z
CF-LA-1AC-3	CF-LA-2KC5-5C	CFPB-1CC-1W2W	DP2-100-M-Z
CF-LA-1AC-3C	CF-LA-2KC5-6	CFPB-1CC-1W6W	DP2-100-O-Z
CF-LA-1AC-4	CF-LA-2KC5-6C	CFPB-1CC-1W9W	DP2-100-R-Z
CF-LA-1AC4-1	CF-LA-2KC-5C	CFPB-1CC-1Y1W	DP2-101B-BL2-Z
CF-LA-1AC4-1C	CF-LA-2KC-6	CFPB-1CC-1Y2W	DP2-101B-GL2-Z
CF-LA-1AC4-2	CF-LA-2KC-6C	CFPB-1CC-1Y6W	DP2-101-BL2-Z
CF-LA-1AC4-2C	CF-LA-2KL-1	CFPB-1CC-1Y9W	DP2-101-BL5-Z
CF-LA-1AC4-4	CF-LA-2KL-2	CFPB-1CC-2R1W	DP2-101-BL8-Z
CF-LA-1AC4-4C	CF-LA-2KL-2C	CFPB-1CC-2R2W	DP2-101-GL2-Z
CF-LA-1AC4-5	CF-LA-2KL-3	CFPB-1CC-2R6W	DP2-101-GL5-Z
CF-LA-1AC4-5C	CF-LA-2KL-3C	CFPB-1CC-2R9W	DP2-101-GL8-Z
CF-LA-1AC4-6	CF-LA-2KL-4	CFPB-1CC-3O1W	DP2-101-KL2-Z

スイッチ生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

DP2-101-KL5-Z	EL125E-Z	ET115E-Z	ET225P10-Z
DP2-101-KL8-Z	EL210R-Z	ET115F10-Z	ET225P10-Z
DP2-101-OL2-Z	EL215K12-Z	ET115F12-Z	ET310A-Z
DP2-101-OL5-Z	EL215K-Z	ET115G10-Z	ET310D-Z
DP2-101-OL8-Z	EL215N12-Z	ET115H10-Z	ET310E-Z
DP2-101-RL2-Z	EL215N-Z	ET120D12-Z	ET315A12-Z
DP2-101-RL5-Z	EL215P12-Z	ET120F10-Z	ET315F12-Z
DP2-101-RL8-Z	EL215P-Z	ET120F12-Z	ET315G12-Z
DP2-101-WL2-Z	EL225K12-Z	ET120F-Z	ET315H12-Z
DP2-101-WL5-Z	EL225K-14-Z	ET120G10-Z	ET325A12-Z
DP2-101-WL8-Z	EL225K-15-Z	ET120G12-Z	ET325D12-Z
DP2-101-YL2-Z	EL225K-Z	ET120G-Z	ET325E12-Z
DP2-102-BL22-Z	EL225N12-Z	ET120H10-Z	ET330A12-Z
DP2-102-BL25-Z	EL225N-Z	ET120H12-Z	ET330A-Z
DP2-102-GL22-Z	EL225P-Z	ET125A-Z	ET330D12-Z
DP2-102-GL25-Z	ELE115A-Z	ET125D10-Z	ET330E12-Z
DP2-102-GL88-Z	ELE115D-Z	ET125D-Z	ET410K12-Z
DP2-102-KL25-Z	ELE115E-Z	ET125E10-Z	ET410N12-Z
DP2-102-ML25-Z	ELE125A-Z	ET125E12-Z	ET410P12-Z
DP2-102-OL25-Z	ELE125D-Z	ET205K12-Z	ET410R12-Z
DP2-102-RL25-Z	ELE125E-Z	ET205N12-Z	ET410R13-Z
DP2-102-WL25-Z	ELE215K12-Z	ET205P12-Z	ET410S12-Z
DP2-110-B-Z	ELE215K-Z	ET206K12-Z	ET410T12-Z
DP2-110-G-Z	ELE215N-Z	ET206N12-Z	ET415K12-Z
DP2-110-K-Z	ELE225K12-Z	ET210K-Z	ET415K13-Z
DP2-110-O-Z	ELE225K-Z	ET210N10-Z	ET415N12-Z
DP2-110-R-Z	ELE225N12-Z	ET210N-Z	ET415N13-Z
DP2-110-W-Z	ELE225N-Z	ET210P10-Z	ET415P12-Z
DP2-111-BL2-Z	<ES> スライドスイッチ	ET210P-Z	ET415P13-Z
DP2-111-BL5-Z	ES115E12-Z	ET210R10-Z	ET420K12-Z
DP2-111-GL2-Z	ES125A-Z	ET210R12-Z	ET420K13-Z
DP2-111-GL5-Z	ES125D10-Z	ET210R-Z	ET420N12-Z
DP2-111-KL2-Z	ES125D-Z	ET210S10-Z	ET420N13-Z
DP2-111-KL5-Z	ES125E12-Z	ET210S12-Z	ET420P12-Z
DP2-111-ML5-Z	ES125E-Z	ET210S-Z	ET420P13-Z
DP2-111-OL2-Z	ES215K12-Z	ET210T10-Z	ET425P12-Z
DP2-111-OL5-Z	ES215K-Z	ET210T12-Z	<FL> レバー&ロッカースイッチ
DP2-111-OL8-Z	ES215N10-Z	ET210T-Z	FL1E-5M-Z
DP2-111-RL2-Z	ES215N12-Z	ET215K-Z	FL1F-2M-Z
DP2-111-RL5-Z	ES215P12-Z	ET215L10-Z	FL1FA-5M-Z
DP2-111-WL2-Z	ES225K12-Z	ET215L12-Z	FL1G-2M-Z
DP2-111-YL2-Z	ES225N10-Z	ET215M10-Z	FL1G-5M-Z
DP3-101B-L5-Z	ES225N-Z	ET215P10-Z	FL1H-2M-Z
DP3-101-L2-Z	ES225P-Z	ET215R10-Z	FL1H-5M-Z
DP3-101-L5-Z	<ET> トグルスイッチ	ET215R12-Z	FL1HA-5M-Z
DP3-101-L8-Z	ET103A12-Z	ET215S10-Z	FL2D-2M-Z
DPL4-200B-Z	ET103A32-Z	ET215T10-Z	FL2D-5M-Z
DPL4-200-Z	ET103V12-Z	ET215T12-Z	FL2E-2M-Z
<EL/ELE> ロッカースイッチ (シリーズ終了)	ET103V32-Z	ET220M12-Z	FL2E-5M-Z
EL110G-Z	ET110F12-Z	ET220P12-Z	FL2F-2M-Z
EL115A12-Z	ET110G10-Z	ET220R10-Z	FL2F-5M-Z
EL115D12-Z	ET110G12-Z	ET220R12-Z	FL2FA-5M-Z
EL115D-Z	ET110G-Z	ET220R-Z	FL2G-2M-Z
EL115E12-Z	ET110H10-Z	ET220S12-Z	FL2G-5M-Z
EL115E-Z	ET110H12-Z	ET220T10-Z	FL2H-2M-Z
EL120G-Z	ET110H-Z	ET220T12-Z	FL2H-5M-Z
EL125A12-Z	ET115B12-Z	ET220T-Z	FL2HA-5M-Z
EL125A-Z	ET115C10-Z	ET225K10-Z	<FT> トグルスイッチ
EL125D12-Z	ET115D10-Z	ET225N10-Z	FT1F-4M-Z
EL125D-Z	ET115E10-Z	ET225N-Z	FT1F-5M-Z

スイッチ生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

FT1FA-4M-Z	LP1S-16S-505-Z	LP1W-16G-505-Z	LP1W-27S-209-Z
FT1FA-5M-Z	LP1S-16S-509-Z	LP1W-16G-509-Z	LP1W-27S-229-Z
FT1G-4M-Z	LP1S-16S-559-Z	LP1W-16G-559-Z	LP1W-27S-505-Z
FT1G-5M-Z	LP1S-16S-808-Z	LP1W-16G-808-Z	LP1W-27S-509-Z
FT1H-2M-Z	LP1S-16S-809-Z	LP1W-16G-809-Z	LP1W-27S-559-Z
FT1H-4M-Z	LP1S-16S-889-Z	LP1W-16G-889-Z	LP1W-27S-808-Z
FT1H-5M-Z	LP1S-17G-202-Z	LP1W-16S-202-Z	LP1W-27S-809-Z
FT1HA-4M-Z	LP1S-17G-209-Z	LP1W-16S-209-Z	LP1W-27S-889-Z
FT1HA-5M-Z	LP1S-17G-229-Z	LP1W-16S-229-Z	LP2S-16G-202-Z
FT2E-4M-Z	LP1S-17G-505-Z	LP1W-16S-505-Z	LP2S-16G-209-Z
FT2E-5M-Z	LP1S-17G-509-Z	LP1W-16S-509-Z	LP2S-16G-229-Z
FT2F-2M-Z	LP1S-17G-559-Z	LP1W-16S-808-Z	LP2S-16G-509-Z
FT2F-4M-Z	LP1S-17G-808-Z	LP1W-16S-809-Z	LP2S-16G-559-Z
FT2F-5M-Z	LP1S-17G-809-Z	LP1W-16S-889-Z	LP2S-16G-808-Z
FT2FA-4M-Z	LP1S-17G-889-Z	LP1W-17G-202-Z	LP2S-16G-809-Z
FT2FA-5M-Z	LP1S-17S-202-Z	LP1W-17G-209-Z	LP2S-16G-889-Z
FT2G-4M-Z	LP1S-17S-209-Z	LP1W-17G-229-Z	LP2S-16S-202-Z
FT2G-5M-Z	LP1S-17S-229-Z	LP1W-17G-505-Z	LP2S-16S-209-Z
FT2H-2M-Z	LP1S-17S-505-Z	LP1W-17G-509-Z	LP2S-16S-229-Z
FT2H-4M-Z	LP1S-17S-509-Z	LP1W-17G-559-Z	LP2S-16S-505-Z
FT2H-5M-Z	LP1S-17S-559-Z	LP1W-17G-808-Z	LP2S-16S-509-Z
FT2HA-4M-Z	LP1S-17S-808-Z	LP1W-17G-809-Z	LP2S-16S-559-Z
FT2HA-5M-Z	LP1S-17S-809-Z	LP1W-17G-889-Z	LP2S-16S-808-Z
<HLA> ロッカースイッチ (シリーズ終了)	LP1S-17S-889-Z	LP1W-17S-202-Z	LP2S-16S-809-Z
HLA112A	LP1S-26G-202-Z	LP1W-17S-209-Z	LP2S-16S-889-Z
HLA112A12	LP1S-26G-209-Z	LP1W-17S-229-Z	LP2S-17G-202-Z
HLA112D	LP1S-26G-229-Z	LP1W-17S-505-Z	LP2S-17G-209-Z
HLA112D12	LP1S-26G-509-Z	LP1W-17S-509-Z	LP2S-17G-229-Z
HLA208K	LP1S-26G-559-Z	LP1W-17S-559-Z	LP2S-17G-505-Z
HLA208K12	LP1S-26G-808-Z	LP1W-17S-808-Z	LP2S-17G-509-Z
HLA208N	LP1S-26G-809-Z	LP1W-17S-809-Z	LP2S-17G-559-Z
HLA208N12	LP1S-26G-889-Z	LP1W-17S-889-Z	LP2S-17G-808-Z
<HLC> ロッカースイッチ (シリーズ終了)	LP1S-26S-202-Z	LP1W-26G-202-Z	LP2S-17G-809-Z
HLC112A	LP1S-26S-209-Z	LP1W-26G-209-Z	LP2S-17G-889-Z
HLC112A12	LP1S-26S-229-Z	LP1W-26G-229-Z	LP2S-17S-202-Z
HLC112D	LP1S-26S-505-Z	LP1W-26G-505-Z	LP2S-17S-209-Z
HLC112D12	LP1S-26S-509-Z	LP1W-26G-509-Z	LP2S-17S-229-Z
HLC208K	LP1S-26S-559-Z	LP1W-26G-559-Z	LP2S-17S-505-Z
HLC208K12	LP1S-26S-808-Z	LP1W-26G-808-Z	LP2S-17S-509-Z
HLC208N	LP1S-26S-809-Z	LP1W-26G-809-Z	LP2S-17S-559-Z
HLC208N12	LP1S-26S-889-Z	LP1W-26G-889-Z	LP2S-17S-808-Z
<HSS> スライドスイッチ (シリーズ終了)	LP1S-27G-202-Z	LP1W-26S-202-Z	LP2S-17S-809-Z
HSS112A	LP1S-27G-505-Z	LP1W-26S-209-Z	LP2S-17S-889-Z
HSS112A12	LP1S-27G-509-Z	LP1W-26S-229-Z	LP2S-26G-209-Z
HSS112D	LP1S-27G-559-Z	LP1W-26S-505-Z	LP2S-26G-505-Z
HSS112D12	LP1S-27G-808-Z	LP1W-26S-509-Z	LP2S-26G-509-Z
HSS208K	LP1S-27G-809-Z	LP1W-26S-559-Z	LP2S-26G-559-Z
HSS208K12	LP1S-27G-889-Z	LP1W-26S-808-Z	LP2S-26G-808-Z
HSS208N	LP1S-27S-202-Z	LP1W-26S-809-Z	LP2S-26G-809-Z
HSS208N12	LP1S-27S-209-Z	LP1W-26S-889-Z	LP2S-26G-889-Z
<LP> 蛍光式スイッチ	LP1S-27S-229-Z	LP1W-27G-202-Z	LP2S-26S-202-Z
LP1S-16G-209-Z	LP1S-27S-505-Z	LP1W-27G-209-Z	LP2S-26S-209-Z
LP1S-16G-229-Z	LP1S-27S-509-Z	LP1W-27G-229-Z	LP2S-26S-229-Z
LP1S-16G-505-Z	LP1S-27S-559-Z	LP1W-27G-505-Z	LP2S-26S-505-Z
LP1S-16G-559-Z	LP1S-27S-808-Z	LP1W-27G-509-Z	LP2S-26S-509-Z
LP1S-16G-808-Z	LP1S-27S-809-Z	LP1W-27G-559-Z	LP2S-26S-559-Z
LP1S-16G-889-Z	LP1S-27S-889-Z	LP1W-27G-808-Z	LP2S-26S-808-Z
LP1S-16S-202-Z	LP1W-16G-202-Z	LP1W-27G-809-Z	LP2S-26S-809-Z
LP1S-16S-209-Z	LP1W-16G-209-Z	LP1W-27G-889-Z	LP2S-26S-889-Z
LP1S-16S-229-Z	LP1W-16G-229-Z	LP1W-27S-202-Z	LP2S-27G-202-Z



スイッチ生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

LP2S-27G-209-Z	LP2W-26G-889-Z	MCS222N-2016	MRK1031G-Z
LP2S-27G-229-Z	LP2W-26S-202-Z	MCS222N-2018	MRK1031H-R-Z
LP2S-27G-505-Z	LP2W-26S-209-Z	MCS231PA-1011	MRK1031H-Z
LP2S-27G-559-Z	LP2W-26S-229-Z	MCS232PA-1012	MRK1031K-R-Z
LP2S-27G-808-Z	LP2W-26S-505-Z	MCS232PA-1013	MRK1031K-Z
LP2S-27G-809-Z	LP2W-26S-509-Z	MCS421N-1014	MRK1031L-R-Z
LP2S-27G-889-Z	LP2W-26S-559-Z	MCS421N-2031	MRK1041D-R-Z
LP2S-27S-202-Z	LP2W-26S-808-Z	MCS421N-2033	MRK1041D-Z
LP2S-27S-209-Z	LP2W-26S-809-Z	MCS422N-1015	MRK2012A-R-Z
LP2S-27S-229-Z	LP2W-26S-889-Z	MCS422N-2009	MRK2012A-Z
LP2S-27S-505-Z	LP2W-27G-202-Z	MCS422N-2030	MRK2012B-R-Z
LP2S-27S-509-Z	LP2W-27G-209-Z	MCS422N-2032	MRK2012B-Z
LP2S-27S-559-Z	LP2W-27G-229-Z	MCS431PA-2010	MRK2012C-R-Z
LP2S-27S-808-Z	LP2W-27G-505-Z	MCS442NN-1016	MRK2012C-Z
LP2S-27S-809-Z	LP2W-27G-509-Z	MCS622N-2011	MRK2022B-R-Z
LP2S-27S-889-Z	LP2W-27G-559-Z	<MFS> スライドスイッチ	MRK2022B-Z
LP2W-16G-202-Z	LP2W-27G-808-Z	MFS101D-11-Z	MRK2031D-R-Z
LP2W-16G-209-Z	LP2W-27G-809-Z	MFS101D-15-Z	MRK2031E-R-Z
LP2W-16G-229-Z	LP2W-27G-889-Z	<MHS> スライドスイッチ (シリーズ終了)	MRK2031E-Z
LP2W-16G-505-Z	LP2W-27S-202-Z	MHS121	MRK2031F-R-Z
LP2W-16G-509-Z	LP2W-27S-209-Z	MHS122	MRK2031F-Z
LP2W-16G-559-Z	LP2W-27S-229-Z	MHS122-1	MRK2031G-R-Z
LP2W-16G-808-Z	LP2W-27S-505-Z	MHS131	MRK2031G-Z
LP2W-16G-809-Z	LP2W-27S-509-Z	MHS132	MRK2031H-R-Z
LP2W-16G-889-Z	LP2W-27S-559-Z	MHS221	MRK2031H-Z
LP2W-16S-202-Z	LP2W-27S-808-Z	MHS222	MRK2031K-R-Z
LP2W-16S-209-Z	LP2W-27S-809-Z	MHS231	MRK2031K-Z
LP2W-16S-229-Z	LP2W-27S-889-Z	MHS232	MRK2031L-R-Z
LP2W-16S-505-Z	<LTM/LTR> 蛍光式スイッチ	MHS422	MRK2031L-Z
LP2W-16S-509-Z	LTM2-01-L6	<MR> ロータリスイッチ	MRK2041D-R-Z
LP2W-16S-559-Z	LTMG2-01-L6	MR1-12-Z	<MRKC> キースイッチ (シリーズ終了)
LP2W-16S-808-Z	LTR2-01-L6	MR2-6G-Z	MRKC1012A-01-Z
LP2W-16S-809-Z	<LTM3-01> 蛍光式スイッチ (シリーズ終了)	MR2-6-Z	MRKC1012A-R-01-Z
LP2W-16S-889-Z	LTM3-01-L2C-Z	MR3-3G-Z	MRKC1031L-01-Z
LP2W-17G-202-Z	LTM3-01-L2R-Z	MR3-3-Z	MRKC1031L-R-01-Z
LP2W-17G-209-Z	LTM3-01-L5C-Z	MR3-4G-Z	MRKC1033D-R-01-Z
LP2W-17G-229-Z	LTM3-01-L5M-Z	MR3-4-Z	MRKC1041L-01B-Z
LP2W-17G-505-Z	LTM3-01-L8C-Z	MR4-3-Z	MRKC1041L-01-Z
LP2W-17G-509-Z	LTM3-01-L8Y-Z	<MRE> ロータリスイッチ (シリーズ終了)	MRKC1052B-C-10
LP2W-17G-559-Z	LTMG3-01-L2C-Z	MRE1-10G-Z	<MRKS> キースイッチ (シリーズ終了)
LP2W-17G-808-Z	LTMG3-01-L2R-Z	MRE1-10-Z	MRKS1051N-R-Z
LP2W-17G-809-Z	LTMG3-01-L5C-Z	MRE2-5G-Z	MRKS1051N-Z
LP2W-17G-889-Z	LTMG3-01-L5M-Z	MRE2-5-Z	<MRP> パルススイッチ (シリーズ終了)
LP2W-17S-202-Z	LTMG3-01-L8C-Z	MRE3-3G-Z	MRP1-20-1-Z
LP2W-17S-209-Z	LTMG3-01-L8Y-Z	MRE3-3-Z	MRP1-20-R-Z
LP2W-17S-229-Z	<MCS> スライドスイッチ (シリーズ終了)	MRE4-2G-Z	<MSP> 押ボタンスイッチ
LP2W-17S-505-Z	MCS122D-1002	MRE4-2-Z	MSP103BG-Z
LP2W-17S-509-Z	MCS122D-2001	<MRK> キースイッチ	MSP103CG-Z
LP2W-17S-559-Z	MCS131EA-1004	MRK1012B-R-Z	<MTS> スライドスイッチ (シリーズ終了)
LP2W-17S-808-Z	MCS132EA-1005	MRK1012C-R-Z	MTS124
LP2W-17S-809-Z	MCS221N-1006	MRK1012C-Z	MTS134
LP2W-17S-889-Z	MCS221N-1007	MRK1022B-R-Z	<S> スライドスイッチ (シリーズ終了)
LP2W-26G-202-Z	MCS221N-1008	MRK1022B-Z	S-1-Z
LP2W-26G-209-Z	MCS221N-2017	MRK1031D-R-Z	S-2-Z
LP2W-26G-229-Z	MCS222N-1009	MRK1031D-Z	S-3-Z
LP2W-26G-505-Z	MCS222N-1010	MRK1031E-R-Z	S-4-Z
LP2W-26G-509-Z	MCS222N-2002	MRK1031E-Z	<SL220SD> レバースイッチ (シリーズ終了)
LP2W-26G-559-Z	MCS222N-2003	MRK1031F-R-Z	SL220SD-15-Z
LP2W-26G-808-Z	MCS222N-2004	MRK1031F-Z	<SLA215K> ロッカースイッチ (シリーズ終了)
LP2W-26G-809-Z	MCS222N-2005	MRK1031G-R-Z	SLA215K

スイッチ生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

SLA215K-5	SLE6A2-8	SP210L-Z	TR3-21-L02
SLA215K-6	SLE6A4	SP210M-Z	TR3-21-L05
SLA215K-7	SLE6A4-50	SP210N-Z	TR3-21-L08
<SLE10> ロッカースイッチ	SLE6A4-8	SP210R-Z	TR3-21-L2
SLE10A2	SLE6A4-9	<S2P> 押ボタンスイッチ (シリーズ終了)	TR3-21-L202
SLE10A2-8	SLE6A5	S2P210K-Z	TR3-21-L205
SLE10A2-9	SLE6A-50	S2P210N-Z	TR3-21-L208
SLE10A4	SLE6A5-50	S2P210P-Z	TR3-21-L5
SLE10A4-5	SLE6A5-7	<SPP> 押ボタンスイッチ (シリーズ終了)	TR3-21-L502
SLE10A4-6	SLE6A5-8	SPP203KA-Z	TR3-21-L505
SLE10A4-7	SLE6A5-9	SPP203K-Z	TR3-21-L508
SLE10A4-8	SLE6A-8	SPP203N-Z	TR3-21-L8
SLE10A4-9	SLE6D	SPP210KA-Z	TR3-21-L805
SLE10A-5	SLE6D2	SPP210K-Z	TR3-21-L808
SLE10A5-5	SLE6D2-5	SPP210N-Z	<TME> タクティールスイッチ
SLE10A5-6	SLE6D2-50	<SS> スライドスイッチ (シリーズ終了)	TMEG1-01-Z
SLE10A5-7	SLE6D2-6	SS110A-Z	<SG> トリガースイッチ (終了)
SLE10A5-8	SLE6D2-7	SS110D-Z	SGE106CV-A-Z
SLE10A5-9	SLE6D2-8	SS110E-Z	SGE108CV-A-Z
SLE10A-8	SLE6D2-9	SS210K-Z	SGE108CV-Z
SLE10A-9	SLE6D4	SS210N-Z	SGE110F
SLE10D	SLE6D4-5	SS210P-Z	SGE110F-A
SLE10D2	SLE6D4-50	SS220K-23-Z	SGE110FR
SLE10D2-5	SLE6D4-6	<STE> トグルスイッチ (シリーズ終了)	SGE115F-A-Z
SLE10D2-6	SLE6D4-7	STE115D10-Z	SGEL106CV-A-Z
SLE10D2-7	SLE6D4-8	<TM/TR> 昭光式スイッチ	SGEL106CVR-A-Z
SLE10D2-8	SLE6D4-9	TM2-21-L6	SGEL108CV-A-Z
SLE10D2-9	SLE6D5	TM3-21-L002	SGEL115CDY-1-Z
SLE10D4	SLE6D-5	TM3-21-L005	SGEL115F-A-Z
SLE10D4-5	SLE6D-50	TM3-21-L008	
SLE10D4-6	SLE6D5-5	TM3-21-L02	
SLE10D4-7	SLE6D5-50	TM3-21-L05	
SLE10D4-8	SLE6D5-6	TM3-21-L08	
SLE10D4-9	SLE6D5-7	TM3-21-L2	
SLE10D5	SLE6D5-8	TM3-21-L202	
SLE10D-5	SLE6D5-9	TM3-21-L205	
SLE10D5-5	SLE6D-6	TM3-21-L208	
SLE10D5-6	SLE6D-7	TM3-21-L5	
SLE10D5-7	SLE6D-8	TM3-21-L502	
SLE10D5-8	SLE6D-9	TM3-21-L505	
SLE10D5-9	<SMAP> 押ボタンスイッチ	TM3-21-L508	
SLE10D-6	SMAP2F-2M-Z	TM3-21-L8	
SLE10D-7	SMAP2F-5M-E-Z	TM3-21-L802	
SLE10D-8	SMAP2F-5M-Z	TM3-21-L805	
SLE10D-9	<SP101> 押ボタンスイッチ	TM3-21-L808	
<SLE210K> ロッカースイッチ	SP101F	TMG2-21-L6	
SLE210K11	SP101F-P	TMG3-21-L005	
SLE210K11-5	<SPC103> 押ボタンスイッチ (シリーズ終了)	TMG3-21-L08	
SLE210K11-7	SPC103F	TMG3-21-L2	
SLE210K11-9	SPC103F-C	TMG3-21-L202	
SLE210K4-5	SPC103F-P	TMG3-21-L205	
SLE210K4-7	<SP> 押ボタンスイッチ (シリーズ終了)	TMG3-21-L208	
SLE210K4-9	SP103AB-Z	TMG3-21-L5	
SLE210K9	SP103B-Z	TMG3-21-L502	
SLE210K9-5	SP103C-Z	TMG3-21-L505	
SLE210K9-6	SP103V-Z	TMG3-21-L8	
SLE210K9-7	SP110AC-Z	TR2-21-L6	
SLE210K9-9	SP110A-Z	TR3-21-L002	
<SLE6> ロッカースイッチ	SP110D-Z	TR3-21-L005	
SLE6A2-50	SP210K-Z	TR3-21-L008	



スイッチ付属部品生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

型式	本体	本体名称	付属部品名称	備考
140000050429	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	レバー	黒
140000050441	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	レバー	白
140000050442	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	レバー	赤
140000050443	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	レバー	黒
140000050444	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	レバー	グレー
140000050511	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	白
140000050512	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	赤
140000050513	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	黒
140000050514	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	グレー
140000050627	ALE	レバーロッカースイッチ	レバー	黄
140000050628	ALE	レバーロッカースイッチ	レバー	緑
140000050629	ALE	レバーロッカースイッチ	レバー	青
140000050632	ALE	レバーロッカースイッチ	レバー	オレンジ
140000050647	ALE	レバーロッカースイッチ	レバー	茶
140000050694	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	赤
140000050696	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	グレー
140000050859	FL	レバーロッカースイッチ	レバー	赤
140000050884	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	白
140000050885	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	黒
140000050886	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	赤
140000050887	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	黄
140000050888	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	緑
140000050889	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	青
140000050890	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	グレー
140000050891	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	茶
140000050892	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	オレンジ
140000050929	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	レバー	白
140000050930	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	レバー	赤
140000050931	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	レバー	黒
140000050932	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	レバー	グレー
140000260715	8A・8C・8D・8J・8S	トグルスイッチ	ブラケット	1, 2極
140000340128	8A・8C・8D・8J・8S	トグルスイッチ	ブラケット	1, 2極
140000340150	TM1・TM2・TR1・TR2	昭光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000340154	TR1・TR3	昭光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000340156	DP4・DPL4	押ボタンスイッチ	マウントフレーム	白
140000340158	DP4・DPL4	押ボタンスイッチ	マウントフレーム	赤
140000340184	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000340190	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000340198	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000340218	TM1・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000470039	BT・8A・8F・8GA	トグルスイッチ	カラーキャップ	黒
140000470057	8Y	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	グレー
140000470061	8E	トグルスイッチ	カラーキャップ	赤
140000470102	8B	トグルスイッチ	カラーキャップ	グレー
140000470112	8S・8GS	トグルスイッチ	カラーチップ	黒
140000470118	8S・8GS	トグルスイッチ	カラーチップ	白
140000470119	8S・8GS	トグルスイッチ	カラーチップ	赤
140000470120	8S・8GS	トグルスイッチ	カラーチップ	グレー
140000470161	DP1-100-Z・DP3-101-Z	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	オレンジ
140000470176	ATE-2M・5M・6M・7M	トグルスイッチ	カラーキャップ	黄
140000470177	ATE-2M・5M・6M・7M	トグルスイッチ	カラーキャップ	緑
140000470178	ATE-2M・5M・6M・7M	トグルスイッチ	カラーキャップ	青
140000470180	ATE-2M・5M・6M・7M	トグルスイッチ	カラーキャップ	茶
140000470181	ATE-2M・5M・6M・7M	トグルスイッチ	カラーキャップ	オレンジ
140000470186	DP1-100-Z・DP3-101-Z	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	黄
140000470192	DP1-120-Z	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	オレンジ
140000470201	AP-H	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000470202	AP-H	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000470203	AP-H	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000470205	AP-H	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000470206	AP-H	押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140000470218	DP1-120-Z	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	黄
140000470234	ATLE	トグルスイッチ	カラーキャップ	赤
140000470259	ATLE	トグルスイッチ	カラーキャップ	青
140000470260	ATLE	トグルスイッチ	カラーキャップ	黒
140000470383	ATLE	トグルスイッチ	カラーキャップ	黒
140000480085	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000480086	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000480087	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000480092	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000480093	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000480094	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000480335	8H	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー

スイッチ付属部品生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

型式	本体	本体名称	付属部品名称	備考
140000480371	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000480372	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000480522	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000480524	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	ロッカー	白
140000480525	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	ロッカー	赤
140000480526	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	ロッカー	黒
140000480527	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000480630	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	黄
140000480633	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	茶
140000480676	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	黄
140000480677	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	緑
140000480678	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	青
140000480679	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000480680	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	オレンジ
140000480685	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	黒
140000480686	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	赤
140000480687	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000480688	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	青-
140000480689	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	緑-
140000480690	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	黄-
140000480691	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	茶-
140000480693	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	茶
140000480711	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	赤-白
140000480739	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	白-
140000480741	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	グレー-白
140000480747	TR1・TM1	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140000480751	TR1・TM1	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140000480752	TR1・TM1	ロッカースイッチ	カラーボタン	赤
140000480753	TR1・TM1	ロッカースイッチ	カラーボタン	青
140000480754	TR1・TM1	ロッカースイッチ	カラーボタン	緑
140000480755	TR1・TM1	ロッカースイッチ	カラーボタン	茶
140000480766	TR1・TM1	ロッカースイッチ	カラーボタン	シルバー
140000480800	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	グレー-赤
140000480865	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	グレー-黒
140000480896	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	赤-黒
140000481301	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140000481302	TR3・TM3	ロッカースイッチ	カラーボタン	黒
140000481330	TR3・TM3	ロッカースイッチ	カラーボタン	グレー
140000481331	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140000481332	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140000481333	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140000481334	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000481335	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000481336	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140000481337	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140000481338	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140000481339	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140000481340	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140000481341	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000481342	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000481343	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140000481405	AP-M・APE-M・AP-S	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	黄
140000481406	AP-M・APE-M・AP-S	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	緑
140000481407	AP-M・APE-M・AP-S	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	青
140000481409	AP-M・APE-M・AP-S	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	茶
140000481411	FL	レバーロッカースイッチ	ロッカー	赤
140000481413	FL	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000481414	AP-M・APE-M・AP-S	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	オレンジ
140000481424	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000481425	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000481426	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000481427	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000481511	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	黄-白
140000481531	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	ロッカー	白
140000481532	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	ロッカー	赤
140000481533	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	ロッカー	黒
140000481534	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000481541	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	白
140000481542	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	黒
140000481543	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	赤
140000481544	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	黄
140000481545	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	緑
140000481546	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	青

スイッチ付属部品生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

型式	本体	本体名称	付属部品名称	備考
140000481547	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	グレー
140000481548	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	茶
140000481549	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	オレンジ
140000481595	FL	レバーロッカースイッチ	ロッカー	赤
140000481596	FL	レバーロッカースイッチ	ロッカー	黒
140000481691	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140000481692	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140000481693	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140000481694	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140000481695	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000481696	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000481697	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000481698	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000481699	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140000481700	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140000481701	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140000481702	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140000481703	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000481704	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000481705	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000481706	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000610111	MRE(36°Step)	ロータリスイッチ	Oリング	ニトリルゴム-黒
140000640296	ATE-2J	トグルスイッチ	ブラケット	ボックスサイズ 5.6mm
140000640316	AP-S	押ボタンスイッチ	ブラケット	ボックスサイズ 5mm
140000640317	AP-S	押ボタンスイッチ	ブラケット	ボックスサイズ 7.5mm
140007250012	LP2S	昭光式押ボタンスイッチ	スイッチガード	21×24.6×6.8mm
140007480072	TR2・TM2	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480073	TR2・TM2	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480074	TR2・TM2	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480075	TR2・TM2	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140007480085	TR2・TM2	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	シルバー
140007480086	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140007480087	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140007480088	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140007480089	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140007480090	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480091	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480092	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480093	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140007480094	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	シルバー
140007480103	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	シルバー
140007480104	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140007480105	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140007480106	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140007480107	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140007480108	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480109	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480110	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480111	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140007480112	TR3・TM3	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	シルバー
140007480121	TR2・TM2	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480122	TR2・TM2	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480123	TR2・TM2	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480124	TR2・TM2	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140007480182	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480183	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480184	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480201	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140007480204	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480210	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140007480216	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140007480232	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480233	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480242	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480243	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480248	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480249	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480250	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480251	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140007480252	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140007480253	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140007480254	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140007480255	TP・TPL	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤



## スイッチ付属部品生産終了型式一覧 (カタログ販売終了品)

型式	本体	本体名称	付属部品名称	備考
140007480567	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140007480568	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140007480569	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140007480570	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140007480571	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480572	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480573	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480574	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140007480575	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140007480576	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140007480577	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140007480578	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480579	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480580	LTR・LTM	昭光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140008010236	SP210・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	ナット	マルナット
140008010238	ET	トグルスイッチ	ナット	ロックナット
140008010258	8A・8C・8D・8E・8J・8N・8S・8R	トグルスイッチ	ナット	ロックナット
140008010272	8B・8Y	トグルスイッチ	ナット	ロックナット
140008010273	8B・8Y	トグルスイッチ	ナット	ロックナット
140008010274	8A・8C・8D・8E・8J・8N・8S・8R	トグルスイッチ	ナット	ニッケルメッキ
140008010276	8A・8C・8D・8E・8J・8N・8S・8R	トグルスイッチ	ナット	ニッケルメッキ
140008050104	DP4・DPL4	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140008050109	DP4・DPL4	押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140008050153	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140008050155	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140008050156	SPP	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140008050157	SPP	押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140008050158	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140008050162	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140008050163	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140008050164	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140008050165	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140008150123	MRP1-20-1	ロータリスイッチ	ワッシャ	
140009002602	MRKC	キースイッチ	キー	金属
140009003061	MRKC	キースイッチ	キー	モールド
140009003423	MRKC1052B-C-10	キースイッチ	キー	金属